

Wireless Adapter Quick Start Guide

ACR-201-G

Included with the Wireless Print Adapter

- ACR-201-G 802.11g Wireless Adapter
- 5V AC adapter
- White straight-through UTP Cat5 cable
- CD containing technical manual
- Velcro mounting pad

Step 1: Connect the power supply

A Connect the 5V AC adapter output to the DC input on the bottom of the Wireless Adapter.

The Wireless Print Adapter is preconfigured to work with wireless networks that are broadcasting the SSID and do not have security encryption enabled. If your network is configured in this manner, go to Step 3 now.

Step 2: Configure the Wireless Adapter

A Use the white straight-through Cat5 cable to temporarily connect the Wireless Adapter to your computer's network port.

B Verify the orange LED labeled "Link" is blinking regularly.

C Open a Web browser and enter in the location field <http://169.254.98.200>. When

prompted, enter "admin" as the user name and "public" as the password.

Note: The computer must have its network card configured for the same subnet as above to access the device web page. Refer to the technical manual on the CD for more details and technical explanations.

D Verify the SSID and WEP key or WPA key match that of the access point in your area. Refer to the technical manual on the CD for more details and technical explanations.

E Go to the Link Info tab. Check that Link Quality and Signal Strength show signal levels. This verifies the Wireless Adapter is configured properly and an access point is in range.

F Disconnect the white straight-through Cat5 cable from your computer.

Step 3: Connect the printer

A Use the white straight-through Cat5 cable to connect the Wireless Print Adapter to the printer's network port.

B Verify the orange LED labeled "Link" is blinking regularly.

C Optional: Use the Velcro mounting pad to affix the Wireless Print Adapter to the printer.

D Turn the printer off then on again to allow the printer to synchronize with the Wireless Print Adapter.

Step 4: Verify the setup

A Print a network setup page to find out the printer IP address.

B Type the printer IP address into the URL field of your browser.

C Make sure a web page about the printer appears.

If you do not see the printer web page, return to the utility and check the configuration of the Wireless Print Adapter. Make sure the WEP key and ESSID are configured properly for your network.

For help, refer to the technical manual located on the CD. If you need more help, contact the manufacturer of your printer.

Adaptateur d'impression sans fil Guide d'installation rapide

ACR-201-G

L'Adaptateur d'impression sans fil comprend :

- Adaptateur d'impression sans fil 802.11g ACR-201-G
- Adaptateur secteur 5V
- Câble UTP Cat5 direct blanc
- CD contenant le manuel technique
- Tampon de montage Velcro

Si l'imprimante est neuve, installez-la maintenant. Des instructions d'installation et de vérification détaillées figurent dans son Guide d'installation.

Revenez ensuite ici pour installer l'Adaptateur d'impression sans fil.

Etape 1 : Raccordez à l'alimentation

A Raccordez la sortie de l'adaptateur secteur 5V à la prise CC située sur le dessous de l'Adaptateur d'impression sans fil.

B Débranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante. Raccordez une des fiches disponibles du cordon d'alimentation en Y à l'imprimante et l'autre fiche à l'adaptateur secteur 5V.

Attention : Veillez à ce que l'intensité totale raccordée au cordon d'alimentation en Y ne dépasse pas 12A à 120V CA/10A à 240V CA.

C Raccordez le cordon d'alimentation de l'imprimante au cordon d'alimentation en Y et à la prise murale. Vérifiez si le voyant rouge "ON" (situé sur l'Adaptateur d'impression sans fil) s'allume.

L'Adaptateur d'impression sans fil est préconfiguré pour fonctionner avec les réseaux sans fil qui diffusent l'ESSID et qui ne sont pas activés pour WEP. Si votre réseau est configuré de cette manière, passez immédiatement à l'étape 3.

Etape 2 : Configurez l'Adaptateur d'impression sans fil

A A l'aide du câble Cat5 direct blanc, raccordez temporairement l'Adaptateur d'impression sans fil au port réseau de votre ordinateur.

B Vérifiez si le voyant orange libellé «Link» clignote régulièrement.

C Ouvrez un navigateur Web et tapez <http://169.254.98.200> dans son champ d'adresse. Lorsque vous y êtes invité, entrez « admin »

comme nom d'utilisateur et « public » comme mot de passe.

Remarque : La carte réseau de l'ordinateur doit être configurée pour le même sous-réseau que ci-dessus pour accéder à la page Web du périphérique. Reportez-vous au manuel technique du CD pour plus de détails et d'explications techniques.

D Vérifiez la concordance de l'ESSID et de la clé WEP avec le point d'accès de votre zone. Reportez-vous au manuel technique du CD pour plus de détails et d'explications techniques.

E Accédez à l'onglet Link Info. Vérifiez qu'il y a des niveaux de signal sous Link Quality et Signal Strength. Vous avez ainsi l'assurance que l'Adaptateur d'impression sans fil est correctement configuré et qu'un point d'accès est à sa portée.

F Débranchez le câble Cat5 direct blanc de votre ordinateur.

Etape 3 : Raccordez l'imprimante

A A l'aide du câble Cat5 direct blanc, raccordez l'Adaptateur d'impression sans fil au port réseau de votre imprimante.

B Vérifiez si le voyant orange libellé «Link» clignote régulièrement.

C Optionnel : Utilisez le tampon de fixation Velcro pour fixer l'Adaptateur d'impression sans fil à l'imprimante.

D Mettez l'imprimante hors tension, puis remettez-la sous tension pour qu'elle se synchronise avec l'Adaptateur d'impression sans fil.

Etape 4 : Vérifiez l'installation

A Imprimez une page de configuration réseau pour connaître l'adresse IP de l'imprimante.

B Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ Adresse (URL) de votre navigateur.

C Vérifiez si la page Web relative à l'imprimante s'affiche bien.

Si celle-ci n'apparaît pas, revenez à l'utilitaire et vérifiez la configuration de l'Adaptateur d'impression sans fil. Assurez-vous que la clé WEP et l'ESSID sont correctement configurés pour votre réseau.

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel technique qui figure sur le CD. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, contactez le fabricant de votre imprimante.